












メーカー	テレビリモコン	番号	ブライトン型番	リモコン型番	対応不可能な型番	主な対応シリーズ
パナソニック		1	BS-REMOTESI/PA	N2QAYB000001 N2QAYB000481 N2QAYB000482 N2QAYB00048191225A		TH-L60FT60
パナソニック		2	BS-REMOTESI/PA2	N2QAYB000537 N2QAYB000545 N2QAYB000588 N2QAYB000589 N2QAYB000590 N2QAYB000662 N2QAYB00084740114A N2QAYB00084740117A N2QAYB00084840227A N2QAYB00084840228A N2QAYB00098340304A N2QAYB00084840312A N2QAYB00084840313A N2QAYB00084840316A N2QAYB00084840318A N2QAYB00098340215A N2QAYB00098340221A	N2QAYB000732 N2QAYB000733	TH-47AS650 TH-47AS800
パナソニック		3	BS-REMOTESI/PA3	N2QAYB000732 N2QAYB000733 N2QAYB000847 N2QAYB000848 N2QAYB00048191225A N2QAYB00084830130A N2QAYB00084830418A N2QAYB00084830217A N2QAYB00084840225A N2QAYB00084840313A N2QAYB00084840318A N2QAYB00098340215A N2QAYB00098340228A	N2QAYB000721 N2QAYB000814 TH-32A320 TH-39A300 TH-50A300	TH-L19X50 TH-L23X50 TH-L32X50 TH-L42E5 TH-L42E60 TH-L42DT60 TH-42AS600 TH-L47FT60 TH-50AS630 TH-50AX800F TH-55AS650 TH-55AS800 TH-55VT6 TH-58AX800F TH-L60FT60 TH-65AX800
ソニー		1	BS-REMOTESI/SO	RM-JD019 RM-JD021 RM-JD022 RMF-JD008 RMF-JD019 RMF-JD022		
ソニー		2	BS-REMOTESI/SO2	RM-JD024 RM-JD026 RMF-JD009 RMF-JD010	RMF-JD011 RM-JD027 RM-JD028 RM-JD029 RM-JD030	

ソニー		3	BS-REMOTESI/SO3	RMF-JD011 RM-JD027	KDL-32W500A KDL-32W700B KDL-40W600B KDL-40W920A KDL-42W800B KDL-46W920A KDL-46W900A KDL-48W600B KDL-55W920A KDL-55X9200B KDL-60W600B	
ソニー		4	BS-REMOTESI/SO4	RM-JD028 RM-JD029 RM-JD030		
シャープ		1	BS-REMOTESI/SH	GA654WJSA GA814WJSA GA824WJSA GA826WJSA GA835WJSA GA933WJSA GA934WJSA GA939WJSA GB003WJSA GB007WJSA		
シャープ		2	BS-REMOTESI/SHQ	GA881WJSA GA888WJSA GA912WJSA		
シャープ		3	BS-REMOTESI/SH3	GA863WJSA GA913WJSA GA927WJSA	GB123WJSA	

シャープ		4	BS-REMOTESI/SH4	GA930WJSA GA957WJSA GB069WJSA GB069WJSB GB077WJSA GB080WJSA GB102WJSA	GA961WJSA GB026WJSA	LC-32J9 LC-32J9W LC-32J9B LC-32H10 LC-40H9 LC-40J9-B LC-46W9 LC-46XL10 LC-46G9 LC-52W9 LC-52XL10 60XL9 60G9 60UD1 60Z9 LC-70XL10
シャープ		5	BS-REMOTESI/SH5	GA961WJSA GB026WJSA GB097WJSA GB080WJSA GB102WJSA GB140WJSA GB141WJSA	GA995WJSA GB068WJSA	LC-32DR9 LC-40DR9 LC-40G9 LC-40DR9 LC-40G7 LC-46XL10 LC-46G9 LC-52G9 LC-52XL10 LC-60XL9 LC-60XL10 LC-60Z9 LC-60G9 LC-60UD1 LC-70UD1
東芝		1	BS-REMOTESI/TO	CT-90352 CT-90360 CT-90361 CT-90376 CT-90379	CT-90425 CT-90453	
東芝		2	BS-REMOTESI/TO2	CT-90348 CT-90377 CT-90419 CT-90425 CT-90426 CT-90435 CT-90442 CT-90443	CT-90421 CT-90422	42Z8 42J8 47Z7 47J8 47Z8 55Z8 58Z8X 65J7
東芝		3	BS-REMOTESI/TO3	CT-90421 CT-90422	32SB	29S7 32S7 39S7

日立		1	BS-REMOTESI/HI	C-RT1 C-RT2 C-RT3 C-RT4 C-RT6		
日立		2	BS-REMOTESI/HI2	C-RS4 C-RS5		
三菱		1	BS-REMOTESI/MI	RL18502 RL18503	RL19705 RL19704	
メーカー	ブルーレイ用リモコン	番号	ブライトン型番	リモコン型番	対応不可能な型番	主な適応シリーズ
パナソニック		1	BS-REMOTESI/BPA1	N2QAYB000649	N2QAYB000698 N2QAYB000798 N2QAYB000808 N2QAYB000906 N2QAYB000920	
ソニー		1	BS-REMOTESI/BSO1	BMT-B007J BMT-B014J	RMT-B010J RMT-B012J	
シャープ		1	BS-REMOTESI/BSH1	GA886PA GA955PA GA979PA	GB017PA GB066PA GB079PA GB112PA	